

GYSFLASH 4-12 – LISTE DES PIECES DETACHEES – SPARE PARTS



1



2



3



4



5



N°	Désignation	Designation	Référence
1	Cordon d'alimentation	Mains cable	21527 IndX
2	Circuit de puissance	Power board	97259C
3	Pince 40A noire et rouge	Black and red clamps 40A	053106
4	Cordon avec pinces	Output cable with clamps	21540 IndX
5	Cordon avec cosses	Output cable with pod	029194